

Product Manual
Manuel du produit
Bedienungsanleitung
Manuale del prodotto
Manual del producto
제품 설명서
製品マニュアル
产品说明书



WARNING

- Keep button batteries out of reach of children. Never allow children to replace button batteries of any device.
 - Swallowing may lead to serious or fatal injury in as little as 2 hours, due to chemical burns and potential perforation of the oesophagus.
 - If you suspect your child has swallowed or inserted a button battery, immediately call or take them for emergency medical help.
- Advice about the safe disposal of button/coin batteries**
- Dispose of used button/coin batteries immediately.
 - Place sticky tape around both sides of the battery and dispose of it immediately in an outside bin, out of reach of children, or recycle safely.

内置纽扣电池，谨防婴幼儿吞食！废弃电池及时丢弃、回收！

WARNING/AVERTISSEMENT/WARNUNG/ ATTENZIONE/ADVERTENCIA/警告/경고

Li-ion battery inside
Batterie Li-ion à l'intérieur
Batteria agli ioni di litio all'interno
Batería de iones de litio en el interior
内置锂电池 / 内部에 리튬 이온 배터리
リチウムイオン電池内蔵



Keep the charging port dry and clean to prevent corrosion/
short circuits.

Gardez le port de charge sec et propre pour éviter la
corrosion/les courts-circuits.

Halten Sie den Ladeanschluss trocken und sauber, um
Korrasion/Kurzschlüsse zu vermeiden.

Mantenere la porta di ricarica asciutta e pulita per evitare
corrosione/cortocircuiti.

Mantenga el puerto de carga seco y limpio para evitar
corrosión o cortocircuitos.

부식/단락을 방지하려면 충전 포트를 건조하고 깨끗하게 유지하
십시오.

腐食やショートを防ぐために、充電ポートを乾燥した清潔
な状態に保ってください。

保持充电端口干燥、清洁以防止腐蚀/短路。



DO NOT STARE INTO BEAM.
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT
LE FAISCEAU.
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
NON FISSARE IL RAGGIO.
NO MIRES FIJAMENTE EL RAYO.

광선을 응시하지 마십시오/빔を見つめないでください
请勿直视激光头

Laser Parameters:

Max. output power: 5 milliwatt
Wavelength: 650nm (visible light)
Divergence (approx.) <2Radian x <5mRadian
Output: Continuous (CW)

Laser hazard classification: Class 2
Number of Lasers: 2

Quick Guide/Guide rapide/Guía rápida/Guida rapida 빠른 가이드/クイックガイド/快速指南



- Slide in/Glisser dedans/Einschieben/Scivolare dentro/
Deslice hacia adentro/
슬라이드 인/スライドイン/滑入尾灯
- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

- Press and pull out the light
Appuyez et retirez la lumière
Drücken und ziehen Sie das Licht
Premere ed estrarre la luce
Presione y saque la luz

Mode	Brightness (lumens)	Run time (hrs)
High	50	7
Mid	25	14
Low	15	24
Warning flashing	160	14
Slow flashing	100	10
Hazard lights	115	17
Turn signals	115	/

Water resistance	IPX4
Impact resistance	1 meter

Note: The above data are tested in Lab and may vary by environmental and user conditions.

EN (English)

Power button

Press for 1.5 seconds to switch on/off.

Click to cycle through the modes.

Horn button

Click for one beep and press for continuous beeping.

Left/right turn signal buttons

Click the left/right turn signal button to activate the turn signal for 10 seconds with the horn ticking. Click again to deactivate. Press the right turn signal button for 2 seconds to deactivate/activate the ticking sound.

Alarm button

Press the button for 2 seconds to arm/disarm.

The rear light will sound an alarm when detecting vibration. Click the alarm button to deactivate the alarm. To disarm without the remote switch, click the power button of the rear light 3 times in 1 second, and then press for 3 seconds till the light powers on.

Note: 1) the rear light will be switched off when armed;

2) Sensitivity adjustment: press the alarm button for 5 seconds till the rear light blinks, and then click from 1 to 10 times within 10 seconds to select the sensitivity level from low to high. The default setting is at 5 levels (5 clicks).

Laser lanes button

Click to activate/deactivate the laser lanes when the rear light is on.

Auto on-off and brake detection mode

When the light is off, press the power button and hold till the light blinks quickly, then release to activate.

In this mode, the rear light will switch to 100 lumens for 2 seconds when detecting braking. It will also be Auto-off after staying still for 2 minutes and auto-on again with vibration. To exit this mode, turn off the light, then press the power button and hold till the light blinks slowly.

Notes: 1) The reaction of the brake sensor may vary on different roads; 2) If the rear light is switched off manually, the auto-on function will also be deactivated until the light is turned on manually.

Mode memory function

NT101 remembers the current mode when switched off, excluding the turn signal and laser lanes.

Charging indicator

Blinking green light: charging;

Constant green light: fully charged.

Battery Indicators

Click the power button of the rear light will activate the battery indicator when the light is off.

Green light: 25-100%; Blue light: 5-25%;

Blinking blue light (low battery) : <5%. When the light is in low battery, the brake detection and the laser lanes will be switched off and the horn will beep four times.

USB-C charging:

Standard charging time: about 2.5 hours.

Input: 5V, DC/1.4A.

FR (Français)

Bouton d'alimentation

Appuyez pendant 1,5 seconde pour allumer/éteindre.

Cliquez pour parcourir les modes.

Bouton du klaxon

Cliquez pour un seul bip et appuyez pour un bip continu.

Boutons des clignotants gauche/droite

Cliquez sur le bouton de clignotant gauche/droite pour activer le clignotant pendant 10 secondes avec le klaxon qui fait tic-tac. Cliquez à nouveau pour désactiver. Appuyez sur le bouton de clignotant droit pendant 2 secondes pour désactiver/activer le son de tic-tac.

Bouton d'alarme

Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour activer/désactiver l'alarme.

Le feu arrière déclenchera une alarme en cas de détection de vibrations. Cliquez sur le bouton d'alarme pour désactiver l'alarme.

Pour désactiver l'alarme sans l'interrupteur à distance, cliquez sur le bouton d'alimentation du feu arrière 3 fois en 1 seconde, puis appuyez pendant 3 secondes jusqu'à ce que le feu s'allume.

Remarque : 1) Le feu arrière sera éteint lorsqu'il est activé ; 2) Réglage de la sensibilité : appuyez sur le bouton d'alarme pendant 5 secondes jusqu'à ce que le feu arrière clignote, puis cliquez de 1 à 10 fois en 10 secondes pour sélectionner le niveau de sensibilité de bas en haut. Le réglage par défaut est à 5 niveaux (5 clics).

Notes: 1) The reaction of the brake sensor may vary on different roads; 2) If the rear light is switched off manually, the auto-on function will also be deactivated until the light is turned on manually.

Mode de mémoire des modes

Le NT101 se souvient du mode actuel lors de l'extinction,

à l'exception du clignotant et des bandes laser.

Indicateur de charge

Lumière verte clignotante : en cours de charge ;

Lumière verte fixe : charge complète.

Indicateurs de batterie

Cliquez sur le bouton d'alimentation du feu arrière pour activer l'indicateur de batterie lorsque le feu est éteint.

Lumière verte : 25-100 % ; Lumière bleue : 5-25 % ; Lumière bleue clignotante (batterie faible) : < 5 %.

Lorsque la batterie est faible, la détection de freinage et les bandes laser seront désactivées et le klaxon émettra quatre bips.

Charge USB-C

Temps de charge standard : environ 2,5 heures.

Entrée : 5V, DC/1.4A.

Politique de garantie

1. Deux ans de garantie pour les produits contre les défauts de matériel et de fabrication à partir du jour de l'achat dans des conditions normales d'utilisation.

2. Garantie d'un an pour les accessoires et la batterie.

3. Garantie limitée à vie pour l'assistance.

4. Contactez le vendeur ou nous-mêmes pour obtenir un service de garantie.

Exclusions de la garantie

1. Usure normale et détérioration normale de la batterie.

2. Utilisation et entretien inappropriés, modifications ou altérations non autorisées.

3. Absence de ticket de caisse ou de preuve d'achat.

GE (Deutsch)

Si spegnerà automaticamente dopo essere rimasta ferma per 2 minuti e si riaccenderà automaticamente con le vibrazioni. Per uscire da questa modalità, spegnere la luce, quindi premere il pulsante di accensione e tenere premuto fino a quando la luce lampeggia lentamente.

Note: 1) La reazione del sensore di frenata può variare su strade diverse; 2) Se la luce posteriore viene spenta manualmente, la funzione di accensione automatica verrà disattivata fino a quando la luce non verrà riaccesa manualmente.

Funzione di memoria delle modalità

NT101 ricorda la modalità corrente quando viene spento, ad eccezione delle frecce e delle corsie laser.

Indicatore di carica

Luce verde lampeggiante: in carica;
Luce verde fissa: carica completa.

Indicatori della batteria

Fare clic sul pulsante di accensione della luce posteriore per attivare l'indicatore della batteria quando la luce è spenta. Luce verde: 25-100%;
Luce blu: 5-25%; Luce blu lampeggiante (batteria scarica): <5%. Quando la batteria è scarica, il rilevamento della frenata e le corsie laser verranno disattivati e il clacson suonerà quattro volte.

Ricarica USB-C

Tempo di ricarica standard: circa 2,5 ore.
Ingresso: 5V, DC/1.4A.

Politica di garanzia

1. Due anni di garanzia per i prodotti privi di difetti di materiale e lavorazione a partire dal giorno dell'acquisto in condizioni di uso normale.
2. Garanzia di un anno per gli accessori e la batteria.
3. Assistenza in garanzia limitata a vita.
4. Contattare il venditore o noi per l'assistenza in garanzia.

Esclusioni dalla garanzia

1. Normale usura e normale deterioramento della batteria.
2. Uso e manutenzione impropri, modifiche o alterazioni non autorizzate.
3. Assenza di scontrino o prova d'acquisto.

ES (Español)

Botón de encendido

Presione durante 1,5 segundos para encender/apagar.
Haga clic para ciclar a través de los modos.

Botón de bocina

Haga clic para un solo pitido y presione para pitidos continuos.

Botones de señal de giro izquierda/derecha
Haga clic en el botón de señal de giro izquierda/derecha para activar la señal de giro durante 10 segundos con el pitido de la bocina. Haga clic nuevamente para desactivar.

Presione el botón de señal de giro derecha durante 2 segundos para desactivar/activar el sonido de pitido.

Botón de alarma

Presione el botón durante 2 segundos para armar/desarmar la alarma. La luz trasera emitirá una alarma al detectar vibración. Haga clic en el botón de alarma para desactivar la alarma. Para desarmar sin el control remoto, haga clic 3 veces en 1 segundo en el botón de encendido de la luz trasera, y luego presione durante 3 segundos hasta que la luz se encienda.

Nota: 1) La reacción del sensor de frenata può variare su strade diverse; 2) Se la luce posteriore viene spenta manualmente, la funzione di accensione automatica verrà disattivata fino a quando la luce non verrà riaccesa manualmente.

Funzione di memoria delle modalità

NT101 ricorda la modalità corrente quando viene spento, ad eccezione delle frecce e delle corsie laser.

Indicatore di carica

Luce verde lampeggiante: in carica;
Luce verde fissa: carica completa.

Indicatori della batteria

Fare clic sul pulsante di accensione della luce posteriore per attivare l'indicatore della batteria quando la luce è spenta. Luce verde: 25-100%;

Luce blu: 5-25%; Luce blu lampeggiante (batteria scarica): <5%. Quando la batteria è scarica, il rilevamento della frenata e le corsie laser verranno disattivati e il clacson suonerà quattro volte.

Ricarica USB-C

Tempo di ricarica standard: circa 2,5 ore.
Ingresso: 5V, DC/1.4A.

Politica di garanzia

1. Due anni di garanzia per i prodotti privi di difetti di materiale e lavorazione a partire dal giorno dell'acquisto in condizioni di uso normale.

2. Garanzia di un anno per gli accessori e la batteria.

3. Assistenza in garanzia limitata a vita.

Función de memoria de modo

NT101 recuerda el modo actual cuando se apaga, excluyendo la señal de giro y los carriles láser.

Indicador de carga

Luz verde parpadeante: cargando;
Luz verde constante: completamente cargado.

Indicadores de batería

Haga clic en el botón de encendido de la luz trasera para activar el indicador de batería cuando la luz esté apagada. Luz verde: 25-100%; Luz azul: 5-25%;

Luz azul parpadeante (batería baja): <5%.

Cuando la batería está baja, la detección de frenado y los carriles láser se desactivarán y la bocina pitará cuatro veces.

Carga USB-C

Tiempo de carga estándar: aproximadamente 2,5 horas.
Entrada: 5V, DC/1.4A.

Garantía

1. Dos años de garantía para que los productos estén libres de defectos en materiales y mano de obra desde el día de la compra en condiciones normales de uso.
2. Un año de garantía para los accesorios y la batería.
3. Soporte de garantía limitada de por vida.

4. Póngase en contacto con el vendedor o con nosotros para el servicio de garantía.

Exclusiones de la garantía

1. El desgaste normal y el deterioro normal de la batería.
2. Uso y mantenimiento inadecuados, modificaciones o alteraciones no autorizadas.
3. Ausencia de recibo de compra o justificante de compra.

KO (한국인)

전원 버튼

1.5초 동안 눌러서 켜기/끄기. 클릭하여 모드 전환.

경적 버튼

한 번 클릭하여 한 번의 비프음을, 계속 누르면 지속적인 비프음을 올립니다.

좌회전/우회전 신호 버튼

좌회전/우회전 신호 버튼을 클릭하여 경적이 턱틱거리며 10초 동안 방향 신호등을 활성화합니다. 다시 클릭하여 비활성화합니다. 우회전 신호 버튼은 2초 동안 눌러 턱틱 소리를 비활성화/활성화 합니다.

경보 버튼

버튼을 2초 동안 눌러 경보를 활성화/비활성화합니다. 후방 조명이 진동을 감지하면 경보가 올립니다. 경보 버튼을 클릭하여 경보를 비활성화합니다. 리모컨 없이 경보를 해제하려면, 후방 조명의 전원 버튼을 1초 내에 3번 클릭한 다음, 조명이 켜질 때까지 3초 동안 누릅니다.

참고: 1) 경보가 활성화되면 후방 조명이 깨집니다; 2) 감도 조정: 경보 버튼을 5초 동안 눌러 후방 조명이 깜박일 때까지 누른 다음, 감도 수준을 낮음에서 높음으로 선택하기 위해 10초 내에 1~10회 클릭합니다. 기본 설정은 5단계 (5번 클릭)입니다.

레이저 차선 버튼

후방 조명이 켜져 있을 때 레이저 차선을 활성화/비활성화하려면 클릭하세요.

자동 온/오프 및 브레이크 감지 모드

조명이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 누르고 조명이 빠르게 깜박일 때 까지 누르고 있다가 떼어 자동으로 활성화합니다. 이 모드에서는 브레이크 감지 시 후방 조명이 2초 동안 100 루멘으로 전환됩니다. 또한, 2분 동안 정지 상태가 유지되면 자동으로 까지고, 진동 시 다시 자동으로 까집니다. 이 모드를 종료하려면, 조명을 끄고 전원 버튼을 눌러 조명이 천천히 깜박일 때까지 누릅니다.

참고: 1) 브레이크 센서의 반응은 도로에 따라 다를 수 있습니다;
2) 후방 조명이 수동으로 까지면 자동 켜기 기능도 비활성화되어 조명을 수동으로 다시 켜 때까지 자동 켜기 기능이 해제됩니다.

모드 메모리 기능

NT101은 신호등과 레이저 차선을 제외한 현재 모드를 전원 껐을 때 기억합니다.

충전 표시등

깜박이는 녹색 불빛: 충전 중;
꾸준한 녹색 불빛: 완전히 충전됨.

배터리 표시등

조명이 꺼져 있을 때 후방 조명의 전원 버튼을 클릭하면 배터리 표시등이 활성화됩니다. 녹색 불빛: 25-100%; 파란색 불빛: 5-25%; 깜박이는 파란색 불빛 (배터리 부족): <5%. 배터리가 부족하면 브레이크 감지와 레이저 차선이 까지고, 경적이 네 번 울립니다.

USB-C 충전

표준 충전 시간: 약 2.5시간.

입력: 5V, DC/1.4A.

보증 정책

1. 정상적인 사용 상태에서 구입한 날로부터 제품에 재료 및 제조상의 결함이 없음을 2년간 보증합니다.
2. 액세서리 및 배터리에 대한 1년 보증.
3. 평생 제한적 보증 지원.
4. 보증 서비스는 판매자 또는 당사에 문의하세요.

보증 제외 사항

1. 정상적인 마모 및 정상적인 배터리 성능 저하.
2. 부적절한 사용 및 유지보수, 무단 개조 또는 변경.
3. 판매 영수증 또는 구매 증빙이 없는 경우.

JP (日本語)

電源ボタン

1.5秒間長押してライトをオン/オフします。
クリックしてモードを切り替えます。

ホーンボタン

クリックすると「ビープ」音が鳴り、長押して「ビープ」の音が鳴り続けます。

左折 ウィンカー/右折 ウィンカー

左折や右折 ウィンカーボタンをクリックして、ライトが「カチカチ」の音を立てながら10秒間の方向指示をします。
2.付属品と電池が1年間品質保証を提供します。
3.条件ある終身保証サポート。
4.保証サービスについて疑問がある場合、販売者または当社にお問い合わせください。

アラームボタン

ボタンを2秒間長押して盗難防止アラームをオン/オフします。
この機能が有効する場合、ライトは振動を検出するとアラーム이 울립니다. 버튼을再度 클릭해 알람을 종료합니다. 리모트 스위치가 없어도 알람을 해제할 수 있습니다. 알람을 종료하는 경우에는 알람 본체의 전원 버튼을 1초 내에 3번 클릭해주세요. 그 후 알람이 점등되는 순간부터 3초간 장押해주세요.

参考: 1) 경보가 활성화되면 후방 조명이 깨집니다; 2) 감도 조정: 경보 버튼을 5초 동안 눌러 후방 조명이 깜박일 때까지 누른 다음, 감도 수준을 낮음에서 높음으로 선택하기 위해 10초 내에 1~10회 클릭합니다. 기본 설정은 5단계 (5번 클릭)입니다.

ZH (简体中文)

相关数据是在实验室环境和条件下测试所得，可能会因实际使用环境的变化而有差异；产品更新恕不另行通知，如有差异，请以实物为准。

档位	亮度(明暗)	续航 (时)
高亮	50	7
中亮	25	14
低亮	15	24
警示闪烁	160	14
慢速闪烁	100	10
危险警告灯	115	17
转向信号灯	115	/
防水等级	IPX4	
抗跌落高度	1米	

电源按钮

长按 1.5 秒 打开/关闭车灯，单击循环切换亮度。

喇叭按钮

单击响一次，长按长鸣，松开停止。

左/右转向灯按钮

单击左/右转向灯按钮，启动转向灯，会持续10秒并伴随嘀嗒提示音。再单击一次可关闭转向灯。长按右转向灯按钮 2 秒，可关闭/开启喇叭的转向提示音。

报警模式

按住 2 秒 以启用/解除警报。灯在检测到震动时会发出警报声。单击该按键可解除警报。
当设备进入警报模式，车灯将关闭。

モードメモリ

NT101は再度オンにしたときに最後に使用されたモード（左/右折 ウィンカーと レーザーライト以外）を自動設定しています。

充電インジケーター

緑色点滅：充電中；
緑色点灯：充電完了。

電量チェック

ライトがオフ状態で電源ボタンをクリックすると、電池残量が表示されます。緑色点灯：25-100%；

青色点灯：5-25%；青色点滅（電量不足）： $<5\%$ 。

電量不足の場合、ブレーキ検出とレーザーライトが自動オフになります。ホーンも4回「ピープ」をします。

USB-C充電

標準充電時間：約 2.5 小时。
入力: 5V, DC/1.4A。

内置过充保护

保修政策

1. 产品自购买之日起正常使用情况下，保修两年；

2. 配件和电池保修一年；

3. 有限终身保修支持；

4. 联系卖家或我们获取保修服务(0755 2906 4166)。

保修除外情况：

1. 正常磨损/撕裂和正常电池老化；

2. 使用和维护不当、未经授权的改装或改动；

3. 无销售收据或购买证明。

官方微博公众号：



无遥控开关退出报警模式的方法：

连续点击车灯电源按钮 3 次（1 秒内），然后按住 3 秒直到灯开启。

调整灵敏度：按住报警按钮 5 秒，直到车灯闪烁。

然后在 10 秒内点击按钮 1 至 10 次，选择从低到高的灵敏度级别（初始级别为 5 级）。

激光车道

单击以激活/关闭激光车道（车灯打开时可用）。

自动开关机及刹车检测模式

车灯关闭时，长按电源按键不松开直到车灯打开并快速闪烁，此时松开按键，车灯将激活/关闭该模式。

在此模式下，车灯检测到刹车时，会切换到100流明常亮2秒起到警示作用；车灯静止放置2分钟后会自动关机，感应到振动时会自动开机。（制动传感器的反应可能会因不同的道路而异）

档位记忆功能

NT101 在关闭时记忆当前档位（不包括转向灯和激光车道）。

充电指示

绿灯闪烁：正在充电；

绿灯常亮：充电完成。

电量指示

点击电源按钮（车灯关闭时）可激活电池指示灯。

绿灯：25-100%；

蓝灯：5-25%；

蓝灯闪烁： $<5\%$ 。当车灯低电量时，刹车检测和激光车道功能将关闭，并伴随四声喇叭提醒。